









Kurzübersicht der wichtigsten Funktionen

- **Intergespräch:**
Durch Abnehmen des Hörers sowie Wahl der Nebenstellenummer.
- **Externgespräch:**
Durch Abnehmen des Hörers sowie Wahl der Kennziffer **0** mit anschließender Rufnummer.
- **Privatgespräch:**
Privatgespräche können mit der Kennziffer **6 + Pinnummer**, sowie der gewünschten externen Rufnummer angewählt werden
- **Gespräch verbinden:**
Während des Gespräches wird die gewünschte Nebenstelle z.B. 120 gewählt und nun durch vorheriges ankündigen oder direktes auflegen des Hörers übergeben. Soll das Gespräch nicht verbunden werden, sondern nur eine Rückfrage stattfinden, kann mit der Displaytaste „**Rückfr.aus**“ wieder zum ersten Teilnehmer zurückgeschaltet werden.
- **Makeln:**
Sie möchten wahlweise mit 2 Gesprächspartnern sprechen. Sie führen ein Rückfragegespräch. Der erste Teilnehmer befindet sich im Haltezustand , Sie sprechen gerade mit dem zweiten Teilnehmer . Um zwischen beiden Gesprächspartnern zu wechseln, drücken Sie die Displaytaste oben rechts (für Gesprächspartner 1) oder die Displaytaste oben links (für Gesprächspartner 2).
- **Wahlwiederholung (einfach oder Speicher):** 
kurzes betätigen der Taste = letzte Rufnummer wird angewählt
langes betätigen der Taste = die letzten 8 Rufnummern können durch betätigen der Navigatortaste  angezeigt werden. Die gewünschte Rufnummer kann dann mit der zugeordneten Displaytaste (links oder rechts) angewählt werden.
- **Automatischer Rückruf bei besetztem Teilnehmer:**
Wird ein besetzter Teilnehmer gerufen, kann mit der Displaytaste „**Rückruf**“ ein automatischer Rückruf eingeleitet werden. Nachdem der angerufene Teilnehmer sein Gespräch beendet hat, läutet erst Ihr eigener Apparat. Durch abheben des Hörers wird dann die Verbindung zu dem anderen Teilnehmer aufgebaut.
- **Automatischer Rückruf bei freiem Teilnehmer:**
Wird ein freier Teilnehmer gerufen und meldet sich nicht, kann mit der Displaytaste „**Rückruf**“ ein Rückruf eingeleitet werden. Dieser wird beim gerufenen Teilnehmer durch die Nachrichtentaste  als Rückruf signalisiert. Um diesen Rückruf auszulösen, muss der gerufene Teilnehmer die Taste Nachricht gefolgt von Displaytaste „**Rückruf**“ und nochmals Displaytaste „**Rückruf**“ drücken. Sind mehrere Rückrufe in der Liste sind diese durch die zugeordnete Displaytaste auswählbar.
- **Eingeleiteten Rückruf bei besetztem Teilnehmer löschen:**
Wurde ein Rückruf bei besetzt eingeleitet, und der Rückruf wird nun nicht mehr gewünscht, kann durch erneutes Anrufen der besetzten Nebenstelle der Rückruf gelöscht werden.
- **Eingeleiteten Rückruf bei freiem Teilnehmer löschen:**
Um diesen Rückruf zu löschen, muss der gerufene Teilnehmer die Taste Nachricht  gefolgt von Displaytaste „**Rückruf**“ und Displaytaste „**Löschen**“ drücken. Sind mehrere Rückrufe in der Liste sind diese durch die zugeordnete Displaytaste auswählbar.
- **Mehrfrequenzwahl (MFV senden):**
Diese Funktion kann mit der Kennziffer **0** im bestehenden Gespräch abgerufen werden. (um z.B. bei einer Hotline über Eingabe von Ziffern weiterzugelangen)
- **Rufumleitung sofort:**

Alcatel-Lucent 4029 / 4039


Alle ankommenden Rufe sollen zu einem anderen Teilnehmer umgeleitet werden. Dies wird durch die Displaytaste  oben rechts gefolgt von der Displaytaste „**Sof.Rufuml.**“ und der Wahl der Nebenstelle eingeleitet.

- **Rufumleitung löschen:**

Alle Rufumleitungen können durch die Displaytaste  oben rechts gefolgt von der Displaytaste „**Deaktivieren**“ gelöscht werden.

- **Anrufübernahme (Heranziehen des Rufes):** Um einen Anruf, der auf einer Nebenstelle innerhalb Ihrer Gruppe (z.B. in jedem Zimmer mit Doppelbelegung) anliegt, heranzuziehen, muss die Taste **Holen** oder Kennziffer **##** betätigt werden

- **Namenwahl:**

Über die Tastatur  auf Ihrem Apparat können Sie auf die, in der Telefonanlage hinterlegten, internen sowie externen Rufnummern über die Namenwahl zugreifen. Zur Suche müssen mindestens 2 Buchstaben eingegeben werden. Über die Displaytaste „**Name**“ erhalten Sie dann die Auflistung der gefundenen Einträge. Die gewünschte Rufnummer kann dann mit der zugeordneten Displaytaste (links oder rechts) angewählt werden.

- **Apparat sperren: (Durch die Sperrung des Apparates erfolgt eine Berechtigungsumschaltung, d.h. es können für die Zeit der Sperrung keine Amtsgespräche von diesem Apparat geführt werden).** Apparat sperren: Kennziffer ***28**. Der Nutzer dieses Telefonapparates kann jedoch auch bei gesperrtem Apparat ein Amtsgespräch führen, indem er nach Wahl der **0** seine Apparat- Sperrnummer nachwählt. Nach Auflegen des Hörers ist der Apparat weiterhin gesperrt.

- **Apparat entsperren:**


Durch Eingabe der Tasten ***28**, ihrem **4stelligen Passwort** sowie der Displaytaste übernehmen.

- **Passwort ändern:**


Geben Sie die Kennziffer ***29** und danach Ihr altes Passwort ein. Nun werden Sie aufgefordert, das neue Passwort einzugeben und anschließend dieses zu wiederholen. Abschließen des Vorganges mit der Trenntaste. (**Nach Ersteinrichtung Passwort = 0000**)


- **Sammelkurzwahl:** Die zentral eingespeicherten Kurzwahlziele können mit den Kurzwahlnummern **80000 – 80999** oder mit **Namenwahl** abgerufen werden. Es wird eine entsprechende Liste erstellt.

- **Gebühren auslesen:** Diese Funktion kann mit der Kennziffer ***30** abgerufen werden.

- **Nachrichten LED** : Hier werden die nicht beantworteten Anrufe, Rückrufanfragen sowie Sprachnachrichten in der Mailbox signalisiert und können durch betätigen der Taste abgefragt und über die entsprechende Displaytaste ausgewählt werden.

- **Zurückblättern:**

In einigen Fällen ist es notwendig über die Taste  auf andere Menüfunktionen zuzugreifen. Wenn Sie z.B. im Gespräch eine Rückfrage auf eine Rufnummer aus Ihrer Pers. Seite halten wollen, müssen Sie die o.g. Taste betätigen um dann die entsprechende Auswahl zu treffen

!! Die eigene Rufnummer kann über die Navigationstaste  Pfeil rechts ausgelesen werden (Info Menu), bei 4029 muss zusätzlich noch der Pfeil nach unten betätigt werden.